

Guide pratique : Brancher une barre de son sans HDMI ARC

1. Identifier les ports disponibles sur votre TV

- Vérifiez la présence d'une sortie Optique numérique (Toslink) : c'est la solution recommandée pour une qualité optimale.
- Recherchez une sortie Jack 3.5mm (Auxiliaire) : solution simple mais avec une qualité audio stéréo limitée.
- Vérifiez la présence de sorties RCA (Rouge et Blanc) : souvent présentes sur les modèles plus anciens.
- Vérifiez la compatibilité Bluetooth : si votre TV et votre barre de son possèdent cette fonction, c'est une option sans fil pratique.

2. Choisir le câble adapté

- Câble Optique : indispensable pour le son numérique multicanal (Dolby Digital).
- Câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm : pour une connexion analogique simple.
- Câble Jack 3.5mm vers RCA : si votre TV a des sorties RCA et votre barre de son une entrée Jack.
- Adaptateur Bluetooth : si aucun des appareils n'est compatible nativement, un émetteur Bluetooth peut être branché sur la sortie casque.

3. Étapes de configuration audio sur la TV

- Accédez au menu 'Paramètres' ou 'Réglages' de votre téléviseur.
- Allez dans la section 'Son' ou 'Audio'.
- Sélectionnez 'Sortie audio' ou 'Haut-parleurs'.
- Choisissez l'option correspondant à votre branchement (ex: 'Optique', 'Audio externe' ou 'Casque').
- Si vous utilisez une connexion optique, réglez le format de sortie audio sur 'PCM' ou 'Auto' selon les capacités de votre barre de son.

4. Checklist de dépannage rapide

- Vérifiez que le volume de la TV n'est pas sur 'Muet'.
- Assurez-vous que le câble est bien enfoncé dans les deux ports (un 'clic' doit se faire entendre pour l'optique).

- Retirez le capuchon de protection en plastique aux extrémités du câble optique avant branchement.
- Testez une autre source (ex: lecteur DVD ou console) pour confirmer que le problème ne vient pas de la TV.
- Redémarrez la TV et la barre de son après avoir modifié les paramètres audio.