

Guide Pratique : Brancher votre lecteur DVD sur une TV moderne

1. Identification des ports (Étape cruciale)

- Vérifiez l'arrière du lecteur DVD : Cherchez les prises RCA (jaune, blanc, rouge) ou la prise Péritel (SCART).
- Vérifiez les ports de votre TV : Cherchez les ports HDMI (rectangulaires) ou les ports AV (jaune, blanc, rouge).
- Notez l'absence de port HDMI sur le lecteur : Si votre lecteur n'a que du RCA/Péritel et votre TV uniquement du HDMI, un adaptateur est obligatoire.

2. Matériel nécessaire

- Câble RCA (jaune, blanc, rouge) ou câble Péritel.
- Adaptateur actif (si nécessaire) : Convertisseur Péritel vers HDMI ou RCA vers HDMI.
- Câble HDMI (si vous utilisez un adaptateur).
- Prise secteur disponible pour l'adaptateur (souvent alimenté par USB).

3. Procédure de branchement

- Éteignez tous les appareils avant de manipuler les câbles.
- Connectez le câble vidéo (jaune) et audio (blanc/rouge) du lecteur vers l'entrée de l'adaptateur ou directement sur la TV.
- Si vous utilisez un adaptateur, branchez le câble HDMI entre la sortie de l'adaptateur et le port HDMI de la TV.
- Branchez le lecteur DVD sur une prise secteur.
- Allumez la TV et le lecteur DVD.

4. Configuration et dépannage

- Sélectionnez la source (Input/Source) sur votre télécommande TV correspondant au port utilisé (ex: HDMI 1, AV).
- Si l'image est noire : Vérifiez que le sélecteur sur l'adaptateur est bien sur 'PAL' ou 'NTSC'.
- Si le son est absent : Vérifiez que les fiches rouge et blanche sont bien enfoncées dans les ports 'Audio Out' du lecteur.
- Testez un autre port HDMI sur la TV si aucun signal n'est détecté.