

Guide de Démarrage Rapide : Pioneer DJ OPUS-QUAD

Introduction et Installation

- Déballez l'unité et placez-la sur une surface plane et stable.
- Connectez le câble d'alimentation secteur à une prise murale.
- Reliez vos enceintes via les sorties Master (XLR ou RCA) ou Zone.
- Connectez vos sources audio : clés USB, disques durs (format FAT32/exFAT) ou ordinateur via USB-C.

Configuration des Médias

- Analysez vos morceaux avec le logiciel rekordbox avant la performance.
- Exportez vos playlists sur vos supports USB via rekordbox.
- Insérez le support USB dans l'un des ports dédiés (USB 1 ou 2).
- Appuyez sur le bouton 'Source' pour sélectionner votre support.

Utilisation de l'Interface Tactile

- Utilisez l'écran tactile 10,1 pouces pour naviguer dans vos bibliothèques.
- Utilisez le bouton 'Rotary Selector' pour parcourir les listes et valider par pression.
- Accédez aux paramètres système via le bouton 'Utility' pour configurer les préférences audio et MIDI.
- Utilisez la fonction 'Playlist Bank' pour un accès rapide à vos dossiers favoris.

Mixage et Effets

- Ajustez les gains et l'égalisation 3 bandes pour équilibrer vos pistes.
- Utilisez les 'Smart Rotary Selectors' pour une navigation intuitive.
- Appliquez les effets 'Beat FX' en sélectionnant le canal et en ajustant le bouton 'Level/Depth'.
- Utilisez les 'Smooth Echo' pour des transitions fluides et professionnelles.

Checklist de Sécurité et Maintenance

- Éteignez toujours l'appareil après avoir correctement éjecté les supports USB.
- Nettoyez l'écran tactile avec un chiffon doux en microfibre, sans produits chimiques.
- Mettez régulièrement à jour le firmware via le site officiel Pioneer DJ.

- Transportez l'unité dans un flight-case adapté pour protéger les potentiomètres et l'écran.