Checklist : Pose de bande de chant pour plan de travail

Matériel et outils nécessaires

- Bande de chant (pré-encollée ou à coller)
- Fer à repasser (sans vapeur) ou décapeur thermique
- Araseur de chant ou cutter bien affûté
- Lime fine pour métaux ou bois
- Cale à poncer avec papier abrasif grain 120 à 180
- Chiffon propre et sec
- Règle métallique et crayon de marquage
- Bloc de bois pour presser la bande

Préparation du support

- Nettoyer la tranche du plan de travail pour éliminer toute poussière
- Vérifier que la tranche est parfaitement plane et lisse
- Mesurer la longueur de la tranche et couper la bande avec 2 à 3 cm de marge
- S'assurer que la température ambiante est suffisante pour une bonne adhérence

Étapes de pose

- Positionner la bande de chant bien centrée sur la tranche
- Chauffer la bande progressivement avec le fer (position coton) ou le décapeur
- Presser fermement la bande avec le bloc de bois pendant le refroidissement
- Vérifier l'absence de bulles d'air ou de zones non collées
- Laisser refroidir complètement avant toute manipulation

Finitions et ajustements

- Araser les surplus de longueur aux extrémités avec le cutter
- Araser les débords latéraux avec l'araseur ou le cutter incliné
- Poncer légèrement les angles pour adoucir le toucher et éviter les éclats
- Nettoyer les traces de colle éventuelles avec un solvant doux si nécessaire