

Checklist : Découpe de parpaings en toute sécurité

Équipements de Protection Individuelle (EPI)

- Lunettes de protection étanches (contre les projections de poussière et éclats)
- Masque de protection respiratoire (norme FFP2 ou FFP3 recommandée)
- Gants de manutention robustes et anti-vibrations
- Chaussures de sécurité avec embout renforcé
- Casque antibruit ou bouchons d'oreilles
- Vêtements de travail couvrants (manches longues conseillées)

Outillage nécessaire

- Meuleuse d'angle (125 mm pour les petites découpes, 230 mm pour les blocs entiers)
- Disque diamant spécial béton ou matériaux de construction
- Mètre ruban et équerre de maçon
- Crayon de charpentier ou feutre indélébile
- Tréteaux stables et robustes
- Rallonge électrique adaptée aux chantiers (norme IP44)

Préparation du chantier

- Vérifier l'état du disque (absence de fissures ou de dents manquantes)
- S'assurer que le carter de protection de la meuleuse est bien en place
- Dégager la zone de travail de tout obstacle ou matériau inflammable
- Tracer précisément la ligne de coupe sur les deux faces du parpaing
- Stabiliser le parpaing sur les tréteaux pour éviter tout mouvement pendant la coupe
- Baliser la zone pour éviter la présence de tiers à proximité

Conseils de sécurité pour la découpe

- Ne jamais forcer sur la machine : laisser le disque travailler à son rythme
- Effectuer la coupe en plusieurs passages si le bloc est épais
- Maintenir une position stable et ancrée au sol
- Débrancher la meuleuse avant tout changement de disque
- Nettoyer la zone de travail après l'opération pour éviter les risques de chute