

Checklist d'inspection : Achat d'enceintes vintage

1. Inspection visuelle de l'ébénisterie

- Vérifier l'absence de traces d'humidité ou de gonflement du bois (signe de stockage en cave ou garage).
- Inspecter les angles pour détecter des chocs ou des placages décollés.
- Vérifier l'état des borniers à l'arrière : oxydation, solidité et présence des connecteurs d'origine.
- S'assurer que les caches (grilles) sont présents et que le tissu n'est pas déchiré ou troué.

2. État des haut-parleurs (Drivers)

- Toucher délicatement les suspensions (bordures) : elles ne doivent pas être collantes, craquelées ou effritées.
- Vérifier l'absence de bosses sur les dômes des tweeters et des médiums.
- Appuyer très légèrement sur la membrane du boomer : le mouvement doit être fluide, sans frottement mécanique (signe d'une bobine voilée).
- Vérifier l'absence de traces de réparation artisanale ou de colle excessive sur les membranes.

3. Test fonctionnel (Écoute)

- Écouter chaque haut-parleur individuellement à faible volume pour détecter des grésillements ou distorsions.
- Tester les potentiomètres de réglage (si présents) : ils ne doivent pas produire de crachotements lors de la manipulation.
- Vérifier la cohérence sonore entre les deux enceintes (équilibre gauche/droite).
- S'assurer que tous les haut-parleurs produisent du son (tweeters inclus).

4. Points de vigilance technique

- Demander si les condensateurs du filtre ont été remplacés (recap) : des composants de plus de 30 ans sont souvent en fin de vie.
- Vérifier la conformité des haut-parleurs : s'assurer qu'il s'agit bien des modèles d'origine et non de remplacements génériques.
- Demander l'historique d'utilisation (fumeur, exposition directe au soleil, usage intensif).