

Guide d'Installation et Optimisation : LG S95QR (Système 9.1.5)

Contenu du carton

- Barre de son principale
- Caisson de basses sans fil
- Deux enceintes arrière sans fil
- Télécommande avec piles
- Câble HDMI haute vitesse, supports muraux et guide de démarrage

Installation physique

- Placez la barre de son centrée sous votre téléviseur.
- Positionnez le caisson de basses au sol, idéalement dans un coin avant pour renforcer les basses.
- Installez les enceintes arrière à hauteur d'oreille, de chaque côté de votre zone d'écoute.
- Assurez-vous que les enceintes arrière sont orientées vers le centre de la pièce.

Connexion et Configuration

- Connectez la barre de son au port HDMI eARC/ARC de votre téléviseur.
- Branchez les enceintes arrière et le caisson de basses sur secteur : ils s'appaireront automatiquement (LED verte fixe).
- Téléchargez l'application 'LG Sound Bar' sur votre smartphone pour configurer le Wi-Fi et les services de streaming.
- Activez le mode 'AI Room Calibration' via l'application pour ajuster le son selon l'acoustique de votre pièce.

Optimisation des réglages

- Utilisez le mode 'AI Sound Pro' pour une adaptation automatique du contenu.
- Activez le 'Pass-through' dans les paramètres de votre TV pour une gestion optimale du Dolby Atmos.
- Ajustez les niveaux des canaux arrière (Rear Level) si vous trouvez les effets surround trop discrets.
- Mettez régulièrement à jour le firmware via l'application LG Sound Bar pour bénéficier des dernières corrections.

Dépannage rapide

- LED rouge sur le caisson : débranchez et rebranchez, puis maintenez le bouton 'Pairing' à l'arrière.
- Pas de son : vérifiez que la sortie audio de la TV est réglée sur 'HDMI ARC/eARC'.
- Décalage audio : ajustez le délai AV (AV Sync) dans les paramètres de la barre de son.