

Checklist d'entretien et de sécurité : Taille-haies STIHL

Consignes de sécurité avant utilisation

- Porter les équipements de protection individuelle (EPI) : lunettes, gants, protection auditive et chaussures de sécurité.
- Vérifier l'intégrité du carter de protection et du protège-main.
- Tester le fonctionnement du levier de commande et du bouton d'arrêt d'urgence.
- Inspecter visuellement les lames pour détecter toute fissure, dent manquante ou déformation.
- S'assurer que la zone de travail est dégagée de tout obstacle ou personne à proximité.

Entretien quotidien (après chaque utilisation)

- Nettoyer les lames avec un solvant à résine STIHL pour éliminer les dépôts de sève.
- Appliquer le spray lubrifiant STIHL SuperClean sur les lames pour prévenir la corrosion.
- Retirer les débris végétaux accumulés autour du moteur et des ouïes d'aération.
- Vérifier le serrage des vis et écrous accessibles.
- Placer le fourreau de protection sur les lames avant le rangement.

Maintenance périodique (toutes les 25 à 50 heures)

- Nettoyer ou remplacer le filtre à air pour garantir une combustion optimale.
- Vérifier l'état de la bougie d'allumage (nettoyage des dépôts ou remplacement si l'électrode est usée).
- Faire affûter les lames par un professionnel si la coupe devient irrégulière ou effilochée.
- Vérifier le niveau de graisse du réducteur (toutes les 50 heures d'utilisation).
- Contrôler l'état du système anti-vibrations.

Stockage longue durée

- Vider complètement le réservoir de carburant si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus d'un mois.
- Faire tourner le moteur jusqu'à l'arrêt complet pour vider le carburateur.
- Nettoyer soigneusement l'appareil et lubrifier généreusement les lames.
- Stocker dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et hors de portée des enfants.
- Débrancher la cosse de la bougie pour éviter tout démarrage accidentel.